


[Guía del usuario de la batería recargable](#)

[Guía del usuario de la aplicación móvil para consumidores](#)

Guía del usuario de la batería recargable

El dispositivo recargable es una batería recargable de 2600 mAh. ***TEl dispositivo se envía con aproximadamente un 35% de carga debido a las restricciones de envío de la batería de litio.*** El dispositivo tiene tres luces LED en la parte superior para indicar el estado de cada uno de los siguientes:

- Estado de carga de la batería (rojo)
- GPS (verde)
- Celda (azul)



Largo 3,13 pulgadas, Ancho 1,97 pulgadas, Alto 0,91 pulgadas

Botón de encendido: Al presionar el botón de encendido durante cinco segundos, se enciende el dispositivo. Una vez encendido, el botón de encendido no lo apagará.

Cargando: Este dispositivo se puede cargar con un cargador/fuente de alimentación estándar de 5 V y un cable USB tipo C. Se carga tanto encendido como apagado. El LED de encendido parpadeará en rojo durante la carga y se iluminará en rojo fijo una vez que esté completamente cargado. El tiempo máximo de carga es de aproximadamente 3 horas.

Instalación: El dispositivo debe instalarse en su vehículo en un lugar poco visible, como debajo del asiento, la guantera, el maletero, etc.

Guía del usuario de la aplicación móvil para consumidores

Vehicle View

Vista del vehículo

Si tiene varios vehículos con un dispositivo, deslícese hacia la izquierda o la derecha en la sección de información del vehículo en la parte inferior de la pantalla para cambiar de vehículo.

Para solicitar una ubicación actualizada, haga clic en el pin rojo que muestra la ubicación del vehículo.




Vista de alertas

El icono de Alertas muestra todas las alertas del vehículo seleccionado. Entre ellas, se incluyen las de Exceso de Velocidad, Entrada/Salida de Geocerca y Batería Baja.

Para ver la ubicación de una alerta, haga clic en el evento de alerta.


Los usuarios pueden activar o desactivar las alertas, así como ajustar los umbrales para activarlas en las Preferencias de alertas de la cuenta.



Ver viajes

El ícono Viajes brinda la posibilidad de ver los detalles del historial de viajes, incluida la duración, la distancia total recorrida, la velocidad máxima y la ruta recorrida, que se superponen en el mapa.

El historial de viajes se muestra en una lista con los viajes diarios contraídos. Haz clic en el día que te interese ver para ampliar los viajes de ese día. Puedes ver los detalles de cualquier viaje haciendo clic en él.




Configuraciones de la cuenta)

Proporciona la capacidad de:

- Ver o editar los detalles de su vehículo
- Instalar dispositivo
- Configurar o ver las preferencias de alerta existentes
- Configurar o ver geocercas existentes
- Ver o editar los detalles de su cuenta

- Contactar con soporte
- Reportar un vehículo robado
- Cerrar sesión en la aplicación




Instalar dispositivo (vincular un dispositivo a un vehículo o activo)

Los dispositivos encendidos pero aún no emparejados/asociados con un vehículo o activo se mostrarán en la aplicación del consumidor, incluyendo la ubicación y el historial de viajes. Para editar los detalles del vehículo, deberá instalar el dispositivo a través de la aplicación móvil. Para ello, haga clic en:

- Cuenta > Instalar dispositivo > Haga clic en el número de serie del dispositivo y seleccione el

dispositivo que desea instalar.


- Si el activo es un vehículo con un VIN estándar de 17 dígitos, ingrese el VIN > y haga clic en Guardar.
- Si el activo no tiene un VIN estándar de 17 dígitos, desactive la opción Vehículo tiene VIN > haga clic en Guardar.
- Después de guardar la instalación, puede editar la imagen del vehículo, el nombre, el tipo y el color.
- Para cambiar el vehículo/activo al que está asignado el dispositivo:
 - Haga clic en Desinstalar
 - Luego, el dispositivo se puede volver a instalar en un vehículo o activo diferente siguiendo los pasos del comienzo de esta sección.



Preferencias de alerta

Le brinda la capacidad de:

- Configure nuevas notificaciones de alerta activando o desactivando el botón verde a la derecha de cada uno de los tipos de alerta.
- Los usuarios pueden ajustar el umbral para activar una alerta de batería baja y alertas de velocidad.
- Los usuarios pueden ajustar el umbral para activar una alerta de batería baja y alertas de velocidad.
- Los usuarios pueden seleccionar cómo les gustaría recibir cada tipo de alerta haciendo clic en la alerta en la sección Alerta vía en la parte inferior de la vista de la página.



Geocercas

Le brinda la capacidad de:

- Los usuarios pueden configurar una nueva geovalla haciendo clic en "Agregar geovalla".
 - Ingrese un nombre para la geovalla
 - Enter the Location address or select the location on the map view
 - Ingrese la dirección de la ubicación o seleccione la ubicación en la vista del mapa
 - Establezca el radio de su geovalla (150 pies es el valor predeterminado)
 - Haga clic en Guardar

- Ver o editar sus geocercas existentes

